

Deze instructie beschrijft de aanbevolen methode om MSD zeeppompen schoon te maken.

N.B. Periodiek schoonmaken van de zeepomp vergroot niet alleen de prestatie, maar ook de levensduur van de zeepomp.

1. Met behulp van de meegeleverde sleutel wordt de dispenser geopend. Fig 1



Fig 1

2. Om de pomp te reinigen, dient het eerst uit de dispenser te worden verwijderd. Dit gebeurt door het indrukken van de vergrendeling, in de achterplaat, achter de pomp. Fig 2  
Opmerking: de pomp wordt ook getoond zonder reservoir voor een betere zichtbaarheid. Fig 3



Fig 2



Fig 3



Fig 4

3. Zodra de vergrendeling volledig wordt ingedrukt, kan de pomp met het reservoir worden opgetild. Fig 4

4. Schenk de resterende zeep in een beker. Fig 5



Fig 5




Fig 6



Fig 7

5. Verwijder het reservoir door de pomp eerst 90 graden te draaien. Fig 6 & 7

6. Nadat de pomp is verwijderd, kan deze worden gereinigd door deze meerdere malen te laten pompen terwijl het is ondergedompeld in warm water. Fig 8 & 9



Fig 8



Fig 9

7. Wanneer de pomp zichtbaar schoon en vrij van zeepresten is, moet het worden gespoeld en daarna grondig worden gedroogd. Fig 10 & 11




Fig 10



Fig 11

8. Wanneer de pomp schoon en droog is kan het weer worden bevestigd aan het reservoir. Het geheel kan worden teruggeplaatst in de dispenser en opnieuw worden gevuld.

Uw dealer kan u adviseren over geschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen voor uw dispenser.